

Merkblatt E202.90

Steck-Stahltürzargen EI60 auf MBW/LBW

Anwendung

- Für HERHOLZ-Türelemente nach Liste und Hinweis auf Plänen.

Transport und Lagerung

- Die Stahltürzargen müssen mit der nötigen Vorsicht abgeladen und auf der Baustelle geschützt gelagert werden.

Montage

- Die beiden angelieferten Zargenteile voneinander trennen.
- Wenn notwendig in den Wandöffnungen Aussparungen für Bandunterkonstruktionen, Riegelkasten und weitere Einbauten erstellen.
- Das Falzteil in die vorgesehene Wandöffnung stellen, fachgerecht ausrichten und fixieren.
- Die Befestigungslaschen, je 4 Stück seitlich sowie 2-3 Stück im Sturz, unterschiften und mit mindestens 2 Schrauben pro Lasche befestigen.

- Das Falz- und Futterteil satt mit Mineralwolle A1 ausstopfen oder vollständig mit Gipskartonplatten hinterlegen.
- Futterteil aufschieben und mit Linsen-Bohrschrauben 3.5x32mm durch die Dichtungsnut im Falzteil seitlich je 4 mal im Sturz 2-3 mal verschrauben.
- Linsen-Bohrschrauben 3.5x32mm werden durch uns geliefert, alle übrigen Befestigungselemente sowie Schiff- und Stopfmaterial oder Gipskartonplatten bauseits.

Oberflächenbehandlung

- Als Anstrichsysteme eignen sich alle im Technischen Merkblatt Nr. 002 des VST, Verband Schweizerischer Türenbranche, erwähnten Oberflächenbehandlungen.

- 1 Stopfmaterial
- 2 Holzschraube mit Dübel
- 3 Befestigungslasche
- 4 Linsen-Bohrschraube
- 5 Selbst-Bohrschraube

