

Fiche technique E100.90

Huisserie enveloppante EI30 sur LBW (paroi légère)

Application

- Pour les fabricants de portes selon leur liste et indications sur les plans.

Transport et stockage

- Les huisseries en acier doivent être déchargées avec la prudence nécessaire et stockées à l'abri sur le chantier.

Montage sur LBW

- Les huisseries en acier seront installées à la paroi par le plâtrier, lors de la mise en place de du châssis
- Les profilés en U sont à fixer aux étriers de fixation, 5 pièces par côté ainsi que 2 à 5 pièces dans la traverse, avec au minimum 2 à 3 vis autoforante par étrier. Entre le profilé en U et l' huisserie, remplir les 3 côtés avec de la laine de pierre.

- Autour du boîtier de la serrure et des paumelles, les panneaux de revêtements muraux sont à entailler à l'avance afin de pouvoir les appuyer complètement contre l'embrasure de l' huisserie (fiche technique no. 009 de la VST).
- Pour les huisseries avec un joint creux, il faut obligatoirement mettre une deuxième plaques (de chaque côté, 2 plaques de 12,5mm). Il n'est pas nécessaire de mettre une deuxième couche sous le miroir de l' huisserie. (information technique de l'EMPA).

Traitement de surface

- Toutes les peintures de finition utilisable se trouvent dans la fiche technique no.002 de la VST.

1 Etrier

2 Vis autoforante

3 Laine de pierre

