

Fiche technique E150.05

Huisserie entre mur EI30 (T30) sur MBW (paroi massive) / LBW (paroi légère)

Application

- Pour portes JELD-WEN selon leur liste et indications sur les plans.

Transport et stockage

- Les huisseries en acier doivent être déchargées avec la prudence nécessaire et stockées à l'abri sur le chantier.

Montage

- Pour les parois légères "LBW", à la hauteur des ouvertures de la porte, les profils latéraux UA sont à renforcer par le plâtrier avec un carrelet en sapin de 70/50mm.
- Avant le montage, bien garnir le profil du cadre avec de la laine de pierre Flumroc no. 1
- Poser l' huisserie dans l'ouverture prévue, mettre de niveau et fixer.
- Les vis de 6x70mm, respectivement les chevilles doivent être adaptée au type de mur. Pour le calage, utiliser des cales plastiques. (p.ex. SFS 45204).

- Caler les pattes de fixation, 4 pièces de chaque côté puis les fixer dans le mur avec des vis de fixation.
- Bien garnir le joint entre le mur et l' huisserie avec de la Flumroc no. 1 et remplir les deux côtés avec joint souple, GYSO Flamm-Cryl 365.
- Mettre de la bande Intumex ou du Roku-Strip L, sur l' huisserie comme sur la porte.
- La laine de pierre Flumroc no. 1, les vis de fixation et chevilles, les cales, le GYSO Flamm-Cryl, les bandes Intumex ainsi que les carrelets en sapin doivent être fourni par vos soins.

Traitement de surface

- Toutes les peintures de finition qui peuvent être utilisée se trouvent dans la fiche technique no.002 de la VST.

- 1 GYSO Flamm-Cryl 365
- 2 Laine de pierre Flumroc no. 1
- 3 Cales plastique (par ex. SFS 45204)
- 4 Carrelet en sapin de 70/50mm
- 5 De chaque côté, 4 vis de fixation de 6x70mm
- 6 Bande Intumex ou Roku-Strip L (Une bande sur l' huisserie et une sur la porte)

