

Fiche technique E152.02



Huisserie entre mur et applique EI30 (T30) sur MBW (paroi massive) / LBW (paroi légère)

Application

- Pour portes Brunex selon leur liste et indications sur les plans.

Transport et stockage

- Les huisseries en acier doivent être déchargées avec la prudence nécessaire et stockées à l'abri sur le chantier.

Montage

- Pour les parois légères "LBW", à la hauteur des ouvertures de la porte, les profils latéraux UA sont à renforcer par le plâtrier avec un carrelet en sapin de 70/50mm.
- Avant le montage, bien garnir le profil du cadre avec de la laine de pierre Flumroc FPI700
- Poser l'huisserie dans l'ouverture prévue, mettre de niveau et fixer.
- Les vis de 6x70mm, respectivement les chevilles doivent être adaptée au type de mur. Pour le calage, utiliser des cales plastiques.

- Caler les pattes de fixation, de chaque côté et en haut, puis les fixer au mur avec les vis de fixation.
- Les joints des deux côtés entre le mur et l'huisserie doivent être remplis avec un joint silicone sans prescription EI30.
- La laine de pierre Flumroc FPI700 pour le remplissage des huisseries entre mur et applique, les vis de fixation et chevilles, les cales, ainsi que les carrelets en sapin doivent être fourni par vos soins.

Traitement de surface

- Toutes les peintures de finition qui peuvent être utilisée se trouvent dans la fiche technique no.002 de la VST.

- 1 Capuchon blanc
- 2 Laine de pierre Flumroc FPI700
- 3 Vis de fixations 7.5x80mm
- 4 Joint silicone sans prescription EI30
- 5 Cales plastique
- 6 Carrelet sapin Dim. 70/50mm

