

Huisserie enveloppante avec traverse intermédiaire et attique vitrée EI30 (T30) sur MBW (paroi massive) /LBW (paroi légère)

Application

- Pour portes BRUNEX selon leur liste et indications sur les plans.

Transport et stockage

- Les huisseries en acier doivent être déchargées avec la prudence nécessaire et stockées à l'abri sur le chantier.

Montage sur MBW (paroi massive)

- Les huisseries en acier sont fixées et scellées dans la maçonnerie, selon la fiche technique no. 003 de la VST, Association suisse de la branche des portes.

Montage sur LBW (paroi légère)

- Les huisseries en acier seront installées à la paroi par le plâtrier, lors de la mise en place du châssis.
- Les profilés en U sont à fixer aux étriers de fixation, 5 pièces par côté ainsi que 2 à 5 pièces dans la traverse, avec au minimum 2 à 3 vis autoforante par étrier. Entre le profilé en U et l' huisserie, remplir les 3 côtés avec de la laine de pierre.

- Autour du boîtier de la serrure et des paumelles, les panneaux de revêtements muraux sont à entailler à l'avance afin de pouvoir les appuyer complètement contre l'embrasure de l' huisserie (fiche technique no. 009 de la VST).

Montage du vitrage

- Coller sur la battue de l' huisserie une bande Roku-Strip de 15x2mm, coller la bande adhésive de distance des deux côtés du verre et caler en-dessous. Monter la pare-close.
- Le verre anti-feu, la bande de Roku-Strip, la bande adhésive de distance, les vis autoforante et la laine de pierre doivent être fournis par vos soins.
- A votre convenance, le vitrage peut-être jointoyé avec du silicone.

Traitement de surface

- Toutes les peintures de finition utilisables se trouvent dans la fiche technique no.002 de la VST.

2 Bande Roku-Strip de 15x2mm

3 Verre anti-feu

4 Bande adhésive de distance

5 Pare-close

6 Étrier de fixation

7 Vis autoforante

8 Laine de pierre

